

Kolorowe lazury systemu renowacyjnego do zwietrzałego drewna



WETTERSCHUTZ-LASUR UV

- szybko schnąca lazura medium-solid



LANGZEIT-LASUR UV

- rozpuszczalnikowa lazura medium-solid
- do intensywnego zabarwienia w ramach systemu renowacyjnego



Kolory




dąb jasny



orzech



dąb rustykalny*



teak




sosna



pinia



palisander



mahoń**



odcienie specjalne
na zamówienie

* Kolor tylko dla Langzeitlasur UV

** Kolor tylko dla Wetzterschutz-Lasur UV

Remmers Polska Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne

ul. Sowia 8

Tel.: 61 816 81 00

Fax: 61 816 81 33

www.remmers.pl



Szybka renowacja zwietrzałego i zszarzałego drewna





RENOVIER-GRUND

Powłoka gruntująca do rozjaśniania zwiertzałego drewna



- Reguluje wilgotność
- Szybko schnie
- Dobrze kryje
- Łatwa w stosowaniu
- Akrylowa wodorozcieńczalna
- Powłokę końcową nałożyć z lazury Wetterschutz- lub Langzeit-Lasur UV



świerk

Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok 7,5 m ²
2,5 l	ok 25 m ²
5,0 l	ok 50 m ²

Obszary stosowania:

Renowacja i wyrównywanie zszarzałego drewna oraz poplamionych powierzchni drewna iglastego lub liściastego.

- drzwi zewnętrzne
- balustrady balkonowe
- wiaty samochodowe
- podbitki dachowe
- deskowania elewacyjne
- okna i okiennice
- altany ogrodowe
- drzwi zewnętrzne
- domy drewniane
- ogrody zimowe
- płoty

Zużycie:

- 1 x 100 ml/m² (może się zmieniać zależnie od chłonności drewna)

Porady i wskazówki:

Brud, tłuszcz i luźne stare powłoki należy całkowicie usunąć! Trwale przylegające stare powłoki malarskie przeszlifować. Zszarzałe i zwiertzałe powierzchnie drewna starannie oczyścić szczotką mosiężną, aby zapewnić optymalną przyczepność. W razie potrzeby: gatunki drewna podatne na ataki grzybów zaimpregnować za pomocą Remmers Holzschutz-Grund! Przed użyciem i podczas stosowania materiał należy mieszać w regularnych odstępach czasu!



Renowacja zszarzałego drewna w ciągu zaledwie **jednego dnia roboczego!***

1

Zszarzałe drewno ze szczotkować dla uzyskania przyczepności (szczotka mosiężna)

2

Renovier-Grund nakładać obficie 1 x pędzlem akrylowym! Dla uzyskania naturalnego wyglądu lazury **nie trzeba** nakładać powłoki całkowicie kryjącej!

3

Już po 3 godz. można nakładać powłokę końcową z Wetter-schutz-Lasur UV lub Langzeit-Lasur UV w pożądanym kolorze (1-2x)!

1

-

3

=



*szczególnie w połączeniu z Wetterschutz-Lasur UV